

Montagehinweise



Model: Sanicus P1.1
Material: Sanitärkeramik
Montage: Wandmontage

SANICUS GMBH
JULIUS - PINTSCH - RING 13
15517 FÜRSTENWALDE/SPREE

Telefon: 03361/376407-0
Info@sanicus.de
www.Sanicus.de

Sanicus P1.1 Urinale werden ohne Anschluss an eine aktive Trinkwasserleitung betrieben.
Sie werden lediglich ohne Gegengefälle an ein Abwasserrohr mit Ø 50 oder 40 mm angeschlossen.

Die Abwasserleitungen sollten vor der Montage der wasserlosen Sanicus Urinale professionell gereinigt werden. Ein einfaches Durchspülen mit Wasser reicht meist nicht aus.
Hierfür empfehlen wir den Sanicus Rohrreiner EXTRA.

Das Sanicus P1.1 Urinal ist für eine individuelle Umrüstung von wasserbetriebenen auf wasserlose Becken geeignet. Im Lieferumfang enthalten ist ein horizontales Anschlussstück auf DN50 sowie ein Urinalablaufbogen, welches es ermöglicht das Urinal an jede vorhandene Abwasserleitung anzupassen.

Hinweis:

Es ist unbedingt erforderlich, in der vorhandenen Abwasserleitung verbaute Siphone zu entfernen.

Bei gewöhnlichen Rohranschlusshöhen (OKFF bis max 390 mm) benutzen Sie bitte den vertikalen Anschluss und den Urinalablaufbogen DN 50. (im Lieferumfang enthalten)

Bei deutlich höherliegenden Anschlüssen kann mit einem horizontalen Anschlussstück gearbeitet werden. (nicht im Lieferumfang enthalten)

Sie können so eine Abflusshöhe von OKFF + 440 bis 490 mm Rohrmitte realisieren.

Montieren Sie zuerst das Montageblech entsprechend der gewünschten Schnabelhöhe. Maße finden Sie auf der Montageskizze.

Wandbefestigung:

Das Becken wird an ein mit Dübel und Schrauben an der Wand befestigtes Montageblech gehangen. Bohrungen können individuell an die gegebenen Bedingungen vor Ort angepasst werden, da das Befestigungsblech mehrere Bohrvorgaben bietet.

Wir empfehlen eine Silikonierung nach der Montage um Verschmutzungen hinter dem Becken zu vermeiden.

Inbetriebnahme:

Vor Inbetriebnahme des Urinals entnehmen Sie bitte das Ventil 2013 und spülen es mit klarem Wasser. Dadurch wird ein eventuelles Verkleben des Ventils behoben.

Lieferumfang:	Artikelnummern
- Sanicus P1.1 Urinal inkl. Ventiladapter und Sanicus Ersatzventil 2013	- 4131141
- Vertikales Anschlussstück auf Ø50 mm	- 4420093
- Urinalablaufbogen	- 8501040
- Ventilschlüssel Plastik	- 4421344
- BioBlock mit Frische Ring	- 4502046
- Montageanleitung P1.1	-
- Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel	- 441000

Informationen zum Ventilwechsel und der Reinigung der Urinale erhalten Sie beiliegend oder auf www.sancius.de.
